


x|store
магазин электроники

iNOVEL

Краткое пособие пользователя

Описание компонентов и разъемов мультимедиа-проектора (Главное устройство)





- 1 – Объектив
- 2 – Веб-камера
- 3 – Кнопка питания
- USB 3.0
- USB 2.0
- HDMI
- 4 – Разъем питания
- AUX 3,5 мм

Поддерживается беспроводная зарядка устройств сторонних разработчиков, соответствующих стандарту.

(* Данная функция поддерживается не всеми устройствами)

Описание компонентов и разъемов мультимедиа-проектора (Bluetooth-динамики)



- 1 – Проведите влево или вправо для регулировки громкости
- 2 – Выключатель питания (нажмите и удерживайте для включения устройства)
- 3 – Разъем зарядки
- 4 - Сброс

(* Bluetooth-динамики используются не со всеми устройствами)

Описание устройства

Данное устройство - это мультимедийный проектор на базе ОС Android, поддерживает установку и использование программ и приложений, просмотр и редактирование документов WORD, EXCEL, PPT, PDF, имеет встроенный Bluetooth.

С помощью встроенного Wi-Fi модуля, можно просматривать веб-страницы, воспроизводить онлайн музыку и видео, загружать программы.

Поддерживаются внешние устройства хранения данных, можно воспроизводить аудио и видео (поддерживается Full HD), просматривать изображения, документы сохранены на внешнем устройстве, поддерживается воспроизведение видео в формате 4K.

Все это позволяет пользователю в любом месте и в любое время наслаждаться впечатляющим изображением большого размера.

Данное устройство имеет большое количество разъемов, к нему можно подключить ноутбук, планшет, цифровую видеокамеру, цифровой фотоаппарат, игровые приставки (PS2 / Xbox / Wii / PSP) / смартфон, DVD плеер, цифровую телевизионную приставку и др. ; поддерживается интерфейс для мультимедиа высокой четкости HDMI, можно использовать в качестве дополнения к большому экрану для домашних развлечений, и для организации мобильного офиса.

Внимание!


Изделие класса А, в бытовых условиях может привести к возникновению электрических помех. В таких случаях, пользователю необходимо принять возможные меры для устранения препятствий.

Подключение и описание кнопок пульта ДУ

	Обозначение	Название кнопки	Описание функции
		Кнопка «Питание»	Режим ожидания/ пробуждения
		Кнопка «Переключение в режим 3D»	Изменение формата верх-низ, лево-право
		Кнопка «Home»	Возврат в режим ожидания
		Кнопка «Меню»	Настройка меню
		Кнопка «Настройки»	Настройка проектирования
		Кнопка «Перемещение» / «Подтвердить»	Перемещение курсора вверх, вниз, влево, вправо / подтверждения
		Кнопка «Назад»	Возвращение обратно на один уровень меню
		Кнопка «Уменьшить громкость»	Уменьшение громкости воспроизводимого медиа
		Кнопка «Увеличить громкость»	Увеличение громкости воспроизводимого медиа
		Кнопка «Настройка фокуса»	Автоматическая настройка фокуса

- Работа с пультом ДУ: используя кнопку «Перемещение» /

«Подтвердить» «», выбирайте и подтверждайте выбор с помощью курсора, войдите в меню настройки фокуса для подстройки фокуса проектора с помощью нажатия кнопки «Перемещение» влево или вправо.




- Пульт ДУ можно использовать в радиусе до 10 метров, направляя его в любом направлении.

- Если плохо работают кнопки пульта ДУ замените батарейки в пульте, если Вы в течение долгого времени не пользуетесь пультом, рекомендуется вынуть батарейки.

- Для подключения пульта, одновременно зажмите кнопку «Меню» и «Назад» на пульте, расположите пульт вблизи проектора, подождите пока индикатор на пульте ДУ перестанет быстро мигать, подключение завершено.



Подключение оборудования (проектора)



1 – Blue-ray плеер

2 – USB флэш накопитель

HDMI

AUX

USB 2.0

USB 3.0

DC

2 – Звуковая аппаратура

3 - Клавиатура

4 – Мышка



: Выбор источника сигнала

После подключения внешнего сигнала, выберите соответствующий источник сигнала с помощью пульта ДУ.


Обратите внимание!

Максимальное физическое разрешение, поддерживаемое устройством: 1920 × 1080 пикс.

Для проецирования изображения, отображаемого на экране ноутбука, с помощью проектора, переключитесь на соответствующий режим с помощью функциональных клавиш, обычно используются комбинация клавиш Fn + Fx (клавиша с пометкой экрана,

например «», «», «»).

Подключение оборудования (Bluetooth-динамиков)




- 1 - Підключення через Bluetooth
- 2 - Планшет
- 3 - Мобільний телефон



Bluetooth-динамики можно одновременно подключить только к одному устройству, если необходимо подключиться к другому устройству, отключитесь от текущего устройства и выполните повторное подключение к другому устройству.


Комплектация




Мультимедиа-проектор
(главное устройство)




Мультимедиа-проектор (Bluetooth-динамики)



Адаптер питания (AC кабель)



Батарейки (2 шт)



Руководство
пользователя



Пульт ДУ



Гарантийный талон

* Изображения компонентов упоминаются исключительно для информации.

